

GHOST ノーズコーン交換

HDIソナー⇒3-in-1ソナー



①8mm六角レンチでキャップを緩め、中のボルトも同様に緩めてから、ノーズコーンを外す。



②カプラーロックを解除(半時計回し)し、カプラーを抜く。

③青いオーリング2本をキットに付属の新しいものと交換する。

3-in-1ノーズコーンキット



④キットに付属の黒いオーリング大・小を、それぞれ3-in-1ノーズコーンと、付属のボルトにはめ込む。

⑤カプラーをつなぎ、ロック(時計回し)をかけて3-in-1ノーズコーンを取付ける。



⑥ノーズコーンにボルトを挿し込み、六角レンチで固定する⇒7.5Nm
キャップを被せ、六角レンチで留める⇒3.5Nm

交換完了